

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING UFORUDSET FORURENING

R2

Retningslinjerne anvendes i de tilfælde, hvor man under vejprojektet støder på uforudset forurening. Dette kan være i forbindelse med geotekniske forundersøgelser eller under selv anlægsarbejdet.

Hvad skal der ske?

Hvis der konstateres forurening under geotekniske forundersøgelser, eller i forbindelse med selve anlægsarbejdet, skal der ske følgende:

- Forureningen skal anmeldes til kommunen i henhold til § 21 i miljøbeskyttelsesloven /1/
- Arbejdet skal standses, og der skal tages kontakt til Natur & Miljø, afdeling for Forurenede Grunde, jf. § 71 i jordforureningsloven /2/
- I anmeldelsen til Natur & Miljø skal det fremgå, hvad det er for et arbejde, der skal udføres i det forurenede område:
 - Der skal ikke foretages noget gravearbejde
 - Der skal køres overskudsjord væk fra vejarealet
 - Overskudsjorden ønskes genanvendt i vejprojektet
 - Arealet skal afhændes og kortlægning undgås.
- I anmeldelsen skal det fremgå, om det forurenede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser eller inden for indvindingsopland til almen vandforsyning
- Der skal medsendes:
 - Et målfast kort, som viser hvor forureningen er konstateret.
 - Er der målt PID, udtaget prøver til kemisk analyse eller lignende
- De videre tiltag aftales i samarbejde med Natur & Miljø og ud fra de principper, der er vedtaget i ”Strategi for håndtering af vejjord i Vestsjælland”.

Referencer

- /1/ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. LBK nr. 753 af 25/08/2001
/2/ Lov om forurennet jord. Lov nr. 370 af 2. juni 1999. www.retsinfo.dk